HONDA
The Power of Dreams

internavi LINC

「インターナビ・リンク」

スマートフォンアプリ

ユーザーマニュアル

iPhone® ／Android™端末共通

2015.6.19

HONDA

スマートフォンアプリ
ユーザーマニュアル

iPhone®／Android™端末共通版

目次

はじめに（お使いになる前に） …… 2

アプリのダウンロード、ログイン …… 4

インターナビ・リンクアプリでできること …… 8

ルート計算する［インターナビ・ルート］ …… 13

お気に入りの場所を登録する［Myスポット］ …… 29

アプリで設定した目的地までのルートを車載インターナビに送信する［目的地クリップ］ … 36

地震発生時・津波情報受信時の安否確認を支援する［安否確認システム］ …… 40

よりよいカーライフの実現をめざす試験的な取り組み［internavi Lab］ …… 50

現在から3時間後までの降雨情報を地図で確認する［降雨・降雪マップ］ …… 52

駐車場を探す［駐車場セレクト］ …… 53

給油記録をつける［給油記録］ …… 59

燃費・ランキングなどのeco情報を確認する（eco情報対応車種）［燃費履歴］※1 …… 62

燃費を確認する（eco情報非対応車種）［燃費履歴］ …… 65

ドライブごとの平均燃費などの記録を確認する［ドライブノート］※1 …… 67

ドライブの道のりをFacebookでシェアする［ドライブシェア］ …… 70

メンテナンスの記録をつける［メンテナンス記録］ …… 74

愛車の情報を確認する［愛車メモ］ …… 77

Honda純正ロードサービスに電話する［QQコール］ …… 79

緊急時の連絡先を確認する［アシスト］ …… 81

Hondaからのメッセージを確認する［メッセージセンター］ …… 82

アプリに関するお知らせを確認する［アプリ情報］ …… 83

※1 eco情報/ドライブノート対応車種
メーカーオプションのHonda インターナビを装着したインサイト、CR-Z、フィットハイブリッド、フィット シャトル*、
フィット シャトル ハイブリッド、フリード*、フリード ハイブリッド、フリード スパイク*、フリード スパイク ハイブリッド、CR-V*、
ステップ ワゴン／ステップ ワゴン スパーダ*、フィット EV、アコード ハイブリッド、アコード プラグイン ハイブリッド、フィット*、オデッセイ*、
ヴェゼル*、ヴェゼル ハイブリッド、グレイス*、グレイス ハイブリッド、ジェイド RS*、ジェイド ハイブリッド、レジェンド、シャトル ハイブリッド
＊ ガソリン車は一部機能がご利用いただけません。

はじめに（お使いになる前に）

本サービスを利用する前に、このマニュアルのすべての操作手順と、下記のご注意を必ずよくお読みください。

安全上のご注意

■運転者が自動車などで本サービスを利用する場合、運転中の操作や画面を注視することは非常に危険ですのでおやめください。本サービスを自動車内でご利用になる場合は、同乗者に行っていただくか、安全な場所に停車して行ってください。

■本サービスが提供する情報は、参考情報となります。実際の交通規制と異なる場合は、実際の道路状況と交通規制に従って走行してください。

■お客様が本サービス利用中に事故等を起こしても、当社は一切の責任を負いません。

使用上のご注意

■仕様ならびにサービスは予告なく変更･廃止することがあります。またサーバーのメンテナンスやトラブルの発生により、予告なくサービスを停止することもあります。

■本書記載の機能、画面、デザイン等は、予告なく変更する場合があります。

■画面はイメージです。実際のものとは異なる場合があります。

■本書に記載の操作方法（画像、手順）は一例です。スマートフォンの機種により、異なる場合があります。また、一部の車種では、画面のメニューなどが一部異なる場合があります。

iPhone®などの基本的な操作方法などに関して

iPhone®の使用上のご注意および、iPhone®、iTunes、App Storeなどの操作方法に関しては、下記AppleのWebサイトなどをご覧ください。

> Apple：iPhone®ユーザーズガイド
> https://support.apple.com/ja_JP/manuals/iphone
>
> Apple：iTunesヘルプ
> iTunesを起動し、ヘルプよりご確認ください。

iPhone®はApple Inc.の商標です。

Android™端末の基本的な操作方法などに関して

Android™端末の使用上のご注意、および操作方法に関しては、お持ちのAndroid™端末の取扱説明書をご覧ください。

> アプリのダウンロード／インストールには、Google Playという
> アプリケーション配信システムを使用します。

Android™はGoogle Inc.の商標または登録商標です。

アプリのダウンロード、ログイン

スマートフォンでインターナビ・リンクの機能を利用するには、
アプリをダウンロード、インストールし、ログインする必要があります。

ダウンロードについて

インターナビ・リンクのすべての機能を利用するには、以下のアプリを、iPhone®版はApp Storeから、Android™端末版はGoogle Playからインストールする必要があります。以下のApp Store、Google Playのバナーをクリックするか、または、それぞれの検索ワードなどをもとに、各アプリのダウンロードページへアクセスして、アプリをダウンロードし、お使いのスマートフォンへインストールしてください。

インターナビ・リンクを利用するためのアプリ

internavi LINC（インターナビ・リンク）

燃費履歴やメンテナンス時期などの情報サービスをはじめ、インターナビ・リンクの別のアプリと連携し、様々な機能を利用するためのベースとなるアプリ。

iPhone® Available on the App Store

Android™端末 GET IT ON Google play

価格	無料
カテゴリ	iPhone® ナビゲーション　Android™端末 旅行&地域
検索ワード	インターナビ／internavi／インターナビ・リンク など

internavi POCKET（インターナビ ポケット）

「インターナビ・ルート」「駐車場セレクト」「安否確認システム」「降雨・降雪マップ」を利用するためのアプリ。

iPhone® Available on the App Store

Android™端末 GET IT ON Google play

価格	無料
カテゴリ	iPhone® ナビゲーション　Android™端末 旅行&地域
検索ワード	インターナビ／internavi／インターナビ ポケット など

注意 アプリのダウンロード、インストールなどに関わる、iPhone®、iTunes、App Store などの基本的な操作方法に関しては、下記Appleのサイトなどをご覧ください。

> Apple : iPhone®ユーザーズガイド
> https://support.apple.com/ja_JP/manuals/iphone
>
> Apple : iTunesヘルプ
> iTunesを起動し、ヘルプよりご確認ください。

注意 Google playのヘルプは下記手順でご確認いただけます。

> アプリ版　Google Playを起動後、本体メニューボタンをタップし、[ヘルプ]を選択してください。
> Web版　Google Playマーケットのページ下部にある「ヘルプ」をクリックしてください。

ログインについて

インターナビ･リンクの機能を利用するには、会員登録およびその際に発行されるIDとパスワードを用いてログインする必要があります。

iPhone®

Android™端末



IDとパスワードの入力

アプリを起動した際などに表示されるログイン画面にてIDとパスワードを入力し、

をタップしてください。認証後、入力されたIDパスワードに問題がなければ、画面が切り替わります。

IDとパスワードの確認・発行方法

インターナビ・リンク会員、インターナビ・リンク プレミアム会員の方は、ご入会時にIDとパスワードが発行されています。（Honda販売会社にてご登録された方は、入会時に発行された「登録完了のご案内」にIDとパスワードが記載されています）

インターナビ・リンク会員以外の方は、Honda四輪車オーナーであることがご利用の条件になります。以下のいずれかの方法で会員登録をしてください。

【1-WEBで登録する】

以下のページからご登録ください。

発行されたID・パスワードを（パソコン・携帯電話の場合はメールアドレスも）入力すると、各種サービスがご利用いただけます。

http://www.honda.co.jp/internavi/LINC/webtouroku/

【2-Honda販売会社で登録する】

Honda Cars・ホンダオートテラスにて、インターナビ・リンク入会申込用紙に必要事項をご記入のうえ、お申し込みください。

お申し込み後、販売会社からIDとパスワードを記載した「登録完了のご案内」をお渡しいたします。パソコン・携帯電話のパーソナル・ホームページの画面で、またはスマートフォンのインターナビ・リンクアプリの画面で、「登録完了のご案内」に記載されているID・パスワードを（パソコン・携帯電話の場合はメールアドレスも）入力すると、各種サービスがご利用いただけます。

詳しくはHonda販売会社にてお問い合わせください。

> インターナビ・リンクの入会方法については下記Webサイトもご覧ください。
> http://www.honda.co.jp/internavi/LINC/info/guide/admission.html

IDとパスワードをお忘れの場合

・WEBで会員登録された方

下記Webサイトからお問い合わせください。

http://premium-club.jp/reminder/

・Honda Cars・ホンダオートテラスにて会員登録された方

登録を行った店舗にお問合せください。「登録完了のご案内」を再発行させていただきます。

または、下記Webサイトからお問い合わせください。

http://premium-club.jp/reminder/

インターナビ・リンクアプリでできること

iPhone®

eco情報/ドライブノート対応車種（※1）用画面

[設定]

アプリを便利に使うためのメールアドレスの登録、インターナビ・リンクのアカウントの管理、愛車の画像の変更や愛称の登録、利用規約やこのマニュアルの閲覧、お問合せなどが行えます。

eco情報/ドライブノート非対応車種用

複数台Honda車をお持ちの方は、ここをタップ、もしくはスライドすると、2台目以降のアカウントへのログイン画面へ遷移できます。同じ画面から新しくアカウントを追加することも可能です。

※1 eco情報/ドライブノート対応車種

メーカーオプションのHonda インターナビを装着したインサイト、CR-Z、フィットハイブリッド、フィット シャトル*、フィット シャトル ハイブリッド、フリード*、フリード ハイブリッド、フリード スパイク*、フリード スパイク ハイブリッド、CR-V*、ステップ ワゴン／ステップ ワゴン スパーダ*、フィット EV、アコード ハイブリッド、アコード プラグイン ハイブリッド、フィット*、オデッセイ*、ヴェゼル*、ヴェゼル ハイブリッド、グレイス*、グレイス ハイブリッド、ジェイド RS*、ジェイド ハイブリッド、レジェンド、シャトル ハイブリッド

＊ ガソリン車は一部機能がご利用いただけません。

Android™端末

eco情報/ドライブノート対応車種（※1）用画面

eco情報/ドライブノート非対応車種用画面

複数台Honda車をお持ちの方は、ここをタップ、もしくはスライドすると、2台目以降のアカウントへのログイン画面へ遷移できます。同じ画面から新しくアカウントを追加することも可能です。

[設定]

本体のメニューボタンを押下して をタップすると、アプリを便利に使うためのメールアドレスの登録、インターナビ・リンクのアカウントの管理、愛車の画像の変更や愛称の登録、利用規約やこのマニュアルの閲覧、お問合せなどが行えます。

※1 eco情報/ドライブノート対応車種

メーカーオプションのHonda インターナビを装着したインサイト、CR-Z、フィットハイブリッド、フィット シャトル*、フィット シャトル ハイブリッド、フリード*、フリード ハイブリッド、フリード スパイク*、フリード スパイク ハイブリッド、CR-V*、ステップ ワゴン／ステップ ワゴン スパーダ*、フィット EV、アコード ハイブリッド、アコード プラグイン ハイブリッド、フィット*、オデッセイ*、ヴェゼル*、ヴェゼル ハイブリッド、グレイス*、グレイス ハイブリッド、ジェイド RS*、ジェイド ハイブリッド、レジェンド、シャトル ハイブリッド

＊ ガソリン車は一部機能がご利用いただけません。

[インターナビ・ルート]

スマートフォンに標準搭載の地図アプリ上に現在の渋滞状況と目的地までのルートを表示します。ドライブモードにすると、地図が現在地の変化に追従。助手席からドライバーを助ける道案内に最適。的確な出発推奨時刻もわかります。

※インターナビ・ルートを利用するには、別アプリ「internavi POCKET」(無料)のインストールが必要です。

[給油記録]

給油量やオドメーター数値などの記録を行うことで、累計の給油量・ガソリン代、ガソリン単価、燃費の推移を表すグラフなどを確認することができます。給油した場所やスタンドの名前なども記録可能です。

[メッセージセンター]

「愛車からのメッセージ」「Hondaからのお知らせ」など、インターナビ情報センター発のすべてのメッセージがここに集約されます。

[Myスポット]

よく行く場所やお気に入りの場所を「Myスポット」としてあらかじめ登録しておくと、ルート計算の際に簡単に出発地や目的地として設定することができます。

[燃費履歴](eco情報対応車種※1)

クルマに蓄積された情報をもとに、前月／当月の燃費・ランキングなどのeco情報を確認することができます。

[燃費履歴](eco情報非対応車種)

「給油記録」で、給油量、オドメーター数値などを入力しておくと、燃費の推移をグラフで確認することができます。

※1 eco情報対応車種

メーカーオプションのHonda インターナビを装着したインサイト、CR-Z、フィットハイブリッド、フィット シャトル*、フィット シャトル ハイブリッド、フリード*、フリード ハイブリッド、フリード スパイク*、フリード スパイク ハイブリッド、CR-V*、ステップ ワゴン／ステップ ワゴン スパーダ*、フィット EV、アコード ハイブリッド、アコード プラグイン ハイブリッド、フィット*、オデッセイ*、ヴェゼル*、ヴェゼル ハイブリッド、グレイス*、グレイス ハイブリッド、ジェイド RS*、ジェイド ハイブリッド、レジェンド、シャトル ハイブリッド

＊ ガソリン車は一部機能がご利用いただけません。

［ドライブシェア］

プレミアムクラブ会員限定機能。ドライブの過程の現在地情報などを一定の時間間隔で、主にクルマのインターナビから自動投稿するサービスです。さらに、簡単な設定でFacebookへ自動的に共有可能。

［ドライブノート］※2

プレミアムクラブ会員限定機能。ドライブごとの平均燃費などの情報をカンタンに振り返ることができます。

［駐車場セレクト］

希望条件に合った駐車場をセレクトし、地図に表示します。候補から駐車場を選択すると、そこまでのルートも案内。また、駐車場の満車／空車情報を表示します。

※駐車場セレクトを利用するには、別アプリ「internavi POCKET」（無料）のインストールが必要です。

［降雨・降雪マップ］

現在から3時間後まで、1時間刻みで降雨・降雪情報を確認することが可能です。

※降雨・降雪マップを利用するには、別アプリ「internavi POCKET」（無料）のインストールが必要です。

［安否確認システム］

あらかじめ連絡先を登録しておくと、震度5弱以上の地震が発生したときに、車両の位置情報を利用して、安否確認を支援します。

※安否確認システムを利用するには、別アプリ「internavi POCKET」（無料）のインストールが必要です。

［メンテナンス記録］

つい忘れがちな消耗品の交換時期などを確認したり、メールでお知らせします。また、交換した消耗品の記録をつけることもできます。

※2 ドライブノート対応車種

メーカーオプションのHonda インターナビを装着したインサイト、CR-Z、フィット ハイブリッド、フィット シャトル、フィット シャトル ハイブリッド、フリード、フリード ハイブリッド、フリード スパイク、フリード スパイク ハイブリッド、CR-V、ステップ ワゴン／ステップ ワゴン スパーダ、フィット EV、アコード ハイブリッド、アコード プラグイン ハイブリッド、フィット、オデッセイ、ヴェゼル、ヴェゼル ハイブリッド、グレイス*、グレイス ハイブリッド、ジェイド RS、ジェイド ハイブリッド、レジェンド、シャトル ハイブリッド

[QQコール]

Honda車専用の有料ロードサービス「QQコール」に電話をかけ、自分の現在地情報を送信することができます。

※QQコール（有料ロードサービス）を利用するには、別途Honda販売店にお申し込みが必要です。

[愛車メモ]

愛車の登録番号やMyディーラー（購入したHonda販売店）や1年間の予想走行距離など、クルマのプロフィールを記入し、定期点検の時期なども確認できます

[アシスト]

車に関わる緊急時の連絡先を確認し、電話をかけることができます。

[目的地クリップ] 一部車種のプレミアム会員のみ対応（※3）

アプリで設定した目的地までのルートを、あからじめ日時を指定して車載インターナビに送信することができます。

[アプリ情報]

アプリのバージョンアップなど、アプリに関するお知らせがある場合に確認することができます。

※3 以下のメーカーオプションのHondaインターナビを装着したプレミアムクラブ会員限定のサービスです。
フィット（2013年9月～）、フィット ハイブリッド（2013年9月～）、オデッセイ（2013年11月～）、ヴェゼル（2013年12月～）、ヴェゼル ハイブリッド（2013年12月～）、グレイス ハイブリッド（2014年12月～）、ジェイド ハイブリッド（2015年2月～）、レジェンド（2015年2月～）、シャトル ハイブリッド（2015年5月～）、ジェイド RS（2015年5月～）、グレイス（2015年6月～）

ルート計算する
[インターナビ･ルート]

「インターナビ･ルート」は、スマートフォンに標準搭載されている地図アプリ上に目的地までのルートを表示できます。また、ドライブモードにすると、スマートフォンのGPS機能で地図が現在地の変化に追従。助手席からドライバーを助ける道案内に最適。的確な出発推奨時刻もわかり、とても便利です。

> 注意 「インターナビ･ルート」を利用するには、スマートフォンの設定で「internavi POCKET」の位置情報サービスをオンにしておく必要があります。

ドライブプランニングを開始する

立ち上がった地図画面の左上にある をタップするとメニューが表示されます。
「ドライブプランニング」をタップします。

iPhone®

Android™端末

他にも、キーワード検索すると表示される をタップしたり、地図上の任意の場所で

をタップすることで、ドライブプランニングを開始することもできます。

iPhone®

Android™端末

ドライブプランニング開始画面

出発地と経由地、目的地、出発・到着時刻、ルートタイプなどインターナビ・ルートの計算条件は、次のような方法で項目を設定することができます。

iPhone®

Android™端末

出発地／目的地

現在地 …… スマートフォンの位置情報サービスを用いて、今いる地点を設定します。

自宅 …… 自宅が設定されている場合、自宅を設定します。

iPhone® 地図／キーワード　Android™端末 キーワードから検索 …… 地図やキーワードから地点を検索し、設定します。

iPhone® Myスポット　Android™端末 Myスポットから検索 …… 事前に登録した地点(Myスポット(P29))を呼び出し、設定します。

iPhone® 出発地・目的地履歴　Android™端末 履歴から選択 …… 以前に設定したことのある履歴から、設定します。

iPhone® 連絡先　Android™端末 連絡先から選択 …… お使いのスマートフォン内の連絡先(アドレス帳)から、登録されている住所を選択して設定します。

経由地

iPhone® 目的地までのルートで経由する地点を5つまで指定できます。

Android™端末 本体のメニューボタンを押下し、

をタップし、設定します。

ルート編集

出発地、経由地、目的地の順番入れ替えや、削除ができます。

iPhone® ルート編集 をタップします。

Android™端末 本体のメニューボタンを押下し、

をタップします。

Android™端末

本体メニューボタン押下後の画面例

出発時刻／到着時刻

出発時刻 …… 出発したい時刻を設定し、到着時刻を予測します。

到着時刻 …… 到着したい時刻を設定し、出発推奨時刻を計算します。

ルートタイプ

スマートルート …… 時間と料金をバランスよく考慮したルートです。

最速ルート …… 最も早く目的地に到着できるルートです。

最速無料優先ルート …… 一般道、無料の高速道路を優先した最短時間ルートです。

ETC割引ルート …… ETC割引を最大限活用できるルートです。

省燃費ルート …… 燃料消費量のもっとも少ないルートです。

最速一般道優先ルート …… 一般道を使って最短時間で目的地に到着できるルートです。

ETC利用する

iPhone® オン／オフ …… ETCの利用有無を考慮してルート計算を行います。

Android™端末 チェックすると、ETCの利用有無を考慮してルート計算を行います。

自動車の種別

「普通車」か「軽自動車」かを選びます。

以上を設定したあと、最後に インターナビ・ルート計算 をタップすると、ルート計算を行います。

周辺のスポットを検索する

地図画面右上の 周辺 をタップすると、表示された地図の周辺にある駐車場、コンビニ、ガソリンスタンドを検索し、地図上に マークで表示します。

※画面イメージはiPhone®のものです。

「その他」をタップすると、以下のような画面が開き、さまざまなカテゴリーからスポットを検索することができます。



※画面イメージはiPhone®のものです。

をタップすると、その地点を出発地または目的地にして、ドライブプランニング(P13)を開始できます。



※画面イメージはiPhone®のものです。

インターナビつぶやき情報

インターナビ・ルートを立ち上げた地図画面に、現在の渋滞状況を示す点線と、いつもと比較して混んでいるかなどがクルマのつぶやきのように吹き出しとして地図に表示されます。 お出かけ前など手軽に気になるエリアの渋滞状況を確認出来ます。

つぶやき情報を更新しているとき、画面左上に のアイコンが表れます。

※画面イメージはiPhone®のものです。

《渋滞状況の表示例》

順調

混雑

渋滞

《主なつぶやき例》

いつもより少し空いています

いつもより少し混んでいます

いつもより少し渋滞しています

つぶやき情報の表示は、以下の操作でやめることができます。

iPhone® をタップして、「非表示」を選んでください。

Android™端末 本体のメニューボタンを押下し、表示されたメニューから「インターナビつぶやき情報」をタップし、「非表示」を選んでください。

※画面イメージはiPhone®のものです。

ルート計算結果を確認する

設定した出発地から目的地までのルート計算結果は、スマートフォン標準搭載の地図アプリ上に表示されるルートや、文字で表示される行程情報で確認することができます。

ルートについて

● 計算されたルートは、地図上に紫色の線で表示されます。

● 通過予定時刻ごろに混雑している箇所はオレンジ色、渋滞している箇所は赤色の線が表示されます。

● 表示されているルートの拡大したい箇所をダブルタップすると拡大することができます。ピンチして拡大／縮小することもできます。

● 交差点に近づくと、交差点名と道路名、右左折表示の矢印が吹き出しで表示されます。

●確認したい交差点や高速道路のIC／JCTをタップすると、吹き出しで名称を表示します。また、スタート地点 、ゴール地点 もタップすると名称が確認できます。さらに表示された をタップすると、地点情報をインターナビに送ったり、Myスポットに追加したり、周辺の駐車場情報や天気情報を見ることができます。

● 【プレミアムクラブ会員限定機能】ルート計算結果に規制情報がある場合、（工事）や（事故）などのアイコンや地図上の区間で表示します。また、アイコンをタップすると、規制の詳細を吹き出しで表示します。

アイコンの例

iPhone®

各種画面操作

戻る をタップすると、ルート計算条件の設定画面に戻ります。

をタップすると、現在地を中心に地図を表示します。

をタップすると、出発地から目的地までのルートの全体を表示します。

をタップすると、以下の操作を行うことができます。

・「ルートタイプ変更」…ルートタイプを変更する。

・「行程情報」…出発地から目的地までのルートを、文字で詳しく見ることができます。また、それぞれの行程をタップすると、地図でその場所の情報を見ることもできます。

・「計算条件・結果」…ルートを計算する元になった条件や、「行程情報」を除く計算結果を確認できます。

・「降雨・降雪マップ」…現在から3時間後まで、1時間刻みで降雨・降雪情報を確認できます（P52）。

出発 をタップすると、ドライブモード（P22）を開始します。

なお、カーナビ機能（有料）をご購入済みの会員の方は、音声ナビゲーションを開始します。カーナビ機能（有料）の使用方法については、別途以下のマニュアルをご参照ください。

インターナビ ポケット（有料オプション機能）iPhone®での使い方
http://www.honda.co.jp/internavi/pocket/manual/iPhone/pocket_userguide_iP.pdf

インターナビ ポケット（有料オプション機能）Android™端末での使い方
http://www.honda.co.jp/internavi/pocket/manual/Android/pocket_userguide_An.pdf

をタップすると、ETC、VICSの設定を変更したり、地図タイプを変更したりできます。

Android™端末

各種画面操作

・ をタップすると、現在地を中心に地図を表示します

・

をタップすると、ドライブモード(P22)を開始します。

各種画面操作（本体メニューボタンを押下後）

・[目的地クリップに追加]

をタップすると、現在のルートの目的地を目的地クリップ(P36)に登録することができます。

・[行程情報]

ルート計算の条件と結果や、出発地から目的地までのルートを、文字で詳しく見ることができます。また、それぞれの行程をタップすると、地図でその場所の情報を見ることもできます。

・[ルートタイプ]

をタップすると、ルートタイプを変更します。

・[地図タイプ] 

をタップすると、地図タイプを変更できます。地図タイプには、マップ、航空写真があります。

・[降雨・降雪マップ]

をタップすると、現在から3時間後まで、1時間刻みで降雨・降雪情報を確認できます。

・[その他]

をタップすると、ルート全体図を見たり、ドライブプランニング画面に戻ったりできます。

インターナビ ポケットには、車載インターナビと同等の、音声案内のあるカーナビ機能を、有料オプションとしてご利用いただけます。

カーナビ機能(有料)を購入していない場合、

をタップしたあとで、左のような画面が表示されることがあります。

(Android™端末では[購入する])をタップすると、購入手続きの画面に遷移します。

(Android™端末では[購入しない])を選んでも、「ドライブモード」は無料でご利用いただけます。

ドライブモードを利用する

現在地とルート計算結果を表示し、移動にあわせて地図が追従します。

iPhone®

Android™端末

ドライブモードについて

- ルート計算結果画面で 出発 をタップすると、ドライブモードを開始します。
  なお、カーナビ機能（有料）をご購入済みの会員の方は、音声ナビゲーションを開始します。カーナビ機能（有料）の使用方法については、別途以下のマニュアルをご参照ください。

  インターナビ ポケット（有料オプション機能）iPhone®での使い方
  http://www.honda.co.jp/internavi/pocket/manual/iPhone/pocket_userguide_iP.pdf

  インターナビ ポケット（有料オプション機能）Android™端末での使い方
  http://www.honda.co.jp/internavi/pocket/manual/Android/pocket_userguide_An.pdf

- 計算されたルートは、地図上に紫色の線で表示されます。混雑、渋滞している箇所の情報は表示されません。
- 交差点に近づくと、交差点名と道路名、右左折表示の矢印が吹き出しで表示されます。
- 確認したい交差点や高速道路のIC／JCTをタップすると、吹き出しで名称を表示します。
  また、スタート地点、ゴール地点もタップすると名称が確認できます。さらに表示された をタップすると、地点情報をインターナビに送ったり、Myスポットに追加したり、周辺の駐車場情報や天気情報をみることができます。

iPhone®

各種画面操作

をタップすると、現在地を中心に地図を表示します。

をタップすると、出発地から目的地までのルートの全体を表示します。

をタップすると、以下の操作を行うことができます。

・「行程情報」…出発地から目的地までのルートを、文字で詳しく見ることができます。また、それぞれの行程をタップすると、地図でその場所の情報を見ることもできます。

・「計算条件・結果」…ルートを計算する元になった条件や、「行程情報」を除く計算結果を確認できます。

・「降雨・降雪マップ」…現在から3時間後まで、1時間刻みで降雨・降雪情報を確認できます(P52)。

をタップすると、ドライブモードを終了します。

をタップすると、現在地を出発地、現在時刻を出発時刻として再度ルート計算を行います。

をタップすると、地図タイプを変更できます。地図タイプには、標準、航空写真、地図+写真があります。また、つぶやき情報(P18)の表示／非表示を設定できます。

Android™端末

各種画面操作

をタップすると、現在地を中心に地図を表示します。

をタップすると、ドライブモードを終了します。

をタップすると、現在地を出発地、現在時刻を出発時刻として再度ルート計算を行います。

各種画面操作(本体メニューボタンを押下後)

・[行程情報]

をタップすると、ルート計算の条件と結果や、出発地から目的地までのルートを、文字で詳しく見ることができます。また、それぞれの行程をタップすると、地図でその場所の情報を見ることもできます。

・[地図タイプ]

をタップすると、地図タイプを変更できます。地図タイプには、マップ、航空写真があります。

・[降雨・降雪マップ] 

をタップすると、現在から3時間後まで、1時間刻みで降雨・降雪情報を確認できます。

・[ルート全体図]

をタップすると、出発地から目的地までのルート全体を表示します。

・[ｲﾝﾀｰﾅﾋﾞつぶやき情報]

をタップすると、インターナビつぶやき情報(P18)の表示／非表示を切り替えられます。

防災情報の表示

安全･安心なドライブを支援するために、インターナビ･リンクでは防災情報を提供しています。

※防災情報を受信すれば、必ずしも災害を避けることができるとは限りません。特に地震などの大型災害発生時には二次災害の危険も高いため、充分ご注意ください。

ドライブモードで走行中に、割り込み表示される防災情報

「ドライブモード」で走行中、ルートの近くで豪雨、地震、路面凍結等の防災情報が発表された場合、警告画面として割り込み表示します。

さらに「詳細」をタップすると、より詳しい情報を見ることができます。

※画面イメージはiPhone®のものです。



※画面イメージはiPhone®のものです。

津波注意報･警報発表時は、アプリを起動していなくてもプッシュ通知

津波注意報･警報発表時は、インターナビ ポケットを起動していなくても、スマートフォンのプッシュ通知によりお知らせします※。

※最後にインターナビ ポケットを起動した地点が、津波警報･注意報の対象地域にあるユーザーに対して、プッシュ通知が行われます。ただし、最後にアプリを起動してから1週間以上たったユーザーは通知対象外となります。

プッシュ通知をタップすれば、より詳しい情報をみることができます。

また、あらかじめ登録していれば、詳細画面から「位置付き安否連絡」や「逃げ地図連携(徒歩用)」を利用することが可能です。
詳しくは、「位置付き安否連絡」についてはP40を、「逃げ地図連携」についてはP50をご覧ください。

※画面イメージはiPhone®のものです。

※画面イメージはiPhone®のものです。

浸水情報の表示(宮城県仙台湾岸域限定)

宮城県沿岸地域に目的地を設定したり、そこを通るルートを設定した際、その地域が浸水しているという情報をインターナビ情報センターが取得した場合、地図上にアイコンを表示します。
アイコンをタップすると、浸水発生地点と水位の高さ、10分前からの水位の変化が文字で確認できます。

※これは、「浸水情報提供システム(仙台湾岸域)」として、国土交通省東北地方整備局が提供する浸水情報をもとにしたサービスで、東日本大震災により浸水の危険性が高まっている仙台湾岸域に設置された浸水センサーのうち【道路】地点(全11箇所)の情報となります。

通行実績情報マップの表示

※iPhone®のみ対応。Android™端末には対応しておりません。

iPhone®

大規模な地震や津波、集中豪雨などの災害が発生した場合に、現地周辺の道路をインターナビ装着車が実際に通行した情報が、インターナビの「通行実績情報」です。インターナビ ポケットでは、表示した地域の周辺に通行実績情報がある場合、表示モードを切り替えることでご覧いただくことが可能です。

画面に表示した地域の周辺に通行実績情報がある場合、画面上部に通知が表示されます。

表示 をタップすると、通行実績情報マップ表示モードに切り替わります。

閉じる をタップすると、通常の地図に戻ります。

安全運転コーチング

インターナビの膨大なフローティングカーデータを分析して検出された「急減速が多発している信号機のない交差点」を運転中にアイコンと音声でお知らせします。

※画面イメージはiPhone®のものです。

周辺に危険性のある交差点がある場合は、地図上にアイコンで表示します。

さらに、ドライブモード時（無料版）／ナビゲーション時（有料版）は、ガイド音声でお知らせ。

危険性のある交差点に、所定の速度以上で接近した場合、ガイド音声で注意喚起します。

交差点前の一時停止とスムーズな加減速を行った場合は、交差点通過後に安全に配慮した運転であったことを音声でお知らせします。

※上のイラストはガイド音声作動時のイメージです。画面イメージではありません。

※危険性のある交差点の地図上でのアイコン表示とガイド音声案内は、メインメニュー>「設定」>「機能設定」>「急減速多発交差点案内設定」からオン／オフの設定変更ができます。

お気に入りの場所を登録する
[Myスポット]

よく行く場所やお気に入りの場所を「Myスポット」としてあらかじめ登録しておくと、ルート計算の際に簡単に出発地や目的地として設定することができます。また、保存したMyスポットを、後から編集することもできます。

Myスポットを新たに登録する

インターナビ・リンクアプリのトップ画面で「Myスポット」アイコンをタップします。

※画面イメージはiPhone®のものです。

Myスポットの登録・編集画面が開くので、追加 をタップします。

※画面イメージはiPhone®のものです。

地図から、もしくはキーワード検索で場所を選び、決定をタップします。

※画面イメージはiPhone®のものです。

なお、複数台でインターナビ･リンク会員登録済の方は、他の車両からMyスポットをインポートすることもできます。

以下の情報を入力できます。

iPhone®

Android™端末

名称

Myスポットの名称を編集できます。

住所

Myスポットの住所を編集できます。

電話番号

Myスポットの電話番号を入力できます。

グループ

「Myスポット」画面の[グループ]をタップして表示されるグループの編集画面であらかじめグループを作成しておくと、ここでMyスポットをグループ分けすることができます。

iPhone®

Android™端末

カーナビと同期

iPhone® オン／オフ…車載のインターナビに登録したMyスポットの情報を送ることができます。

Android™端末 チェックを入れると、車載のインターナビに登録したMyスポットの情報を送ることができます。

決定 ボタンをタップすると、Myスポットが登録されます。

iPhone®

地図上の交差点名や道路名をタップすると表示される や、地名を検索したときの をタップした後の画面内の をタップすると、詳細画面でその地点をMyスポットとして登録することもできます。

なお、一度登録したMyスポット名をタップし、 編集 をタップすると、内容を編集したり、削除することができます。

Android™端末

ルート検索結果やドライブモード時の出発地 と目的地 をタップすると表示される や、地名を検索したときの をタップした後の画面内の をタップすると、詳細画面でその地点をMyスポットとして登録することもできます。

なお、一度登録したMyスポット名をタップし、編集 をタップすると、内容を編集したり、削除することができます。

Myスポットをルート計算の出発地や目的地に設定する

リンクアプリ画面トップの「Myスポット」アイコンからMyスポット一覧画面を開き、出発地や目的地にしたいMyスポットをタップします。詳細画面が表示されるので、以下のように操作します。

iPhone®

左上の地図をタップして、「インターナビ ポケットに送る」をタップします。



internavi POCKETが起動し、Myスポットが自動的に目的地設定されます。

マークをタップすると、出発地に変更することも可能です。

Android™端末

本体のメニューボタンを押下して「internavi POCKETに送る」をタップします。

internavi POCKETが起動し、以下の画面が表示され、出発地への設定などの操作が可能です。

アプリで設定した目的地までのルートを車載インターナビに送信する

［目的地クリップ］ プレミアムクラブ会員限定機能

internavi LINCの地図上の任意の場所を目的地にして、出発日時やルートタイプをあらかじめアプリ内であらかじめ設定しておき、指定した日時に車載インターナビにルートが配信されるように設定できます。

注意 ・以下のメーカーオプションのHondaインターナビを装着したプレミアムクラブ会員限定のサービスです。
フィット（2013年9月～）、フィット ハイブリッド（2013年9月～）、オデッセイ（2013年11月～）、
ヴェゼル（2013年12月～）、ヴェゼル ハイブリッド（2013年12月～）、
グレイス ハイブリッド（2014年12月～）、ジェイド ハイブリッド（2015年2月～）、
レジェンド（2015年2月～）、シャトル ハイブリッド（2015年5月～）、
ジェイド RS（2015年5月～）、グレイス（2015年6月～）
・目的地クリップを利用するには、車載インターナビでの通信が必要です。

地図上の任意の場所を目的地クリップに設定する

internavi POCKETを起動し、キーワード検索などで、ドライブの目的地にしたい場所を地図に表示します。
📍 をタップします。
また、現在地を目的地として設定したい場合は、
🔵 をタップします。

※画面イメージはiPhone®のものです。

表示された画面右上の ＞ をタップします。

※画面イメージはiPhone®のものです。

iPhone®

[カーナビに送る]をタップします。

Android™端末

[目的地クリップに追加]をタップします。

以下の項目を設定できます。

iPhone®

Android™端末

iPhone® 出発時刻
Android™端末 出発日・出発時刻

ドライブの出発日時を設定します。

配信開始日時

上で設定した出発時刻のどのくらい前に、車載インターナビにルートの配信を開始するかを設定します。2時間前～15分前までの間で設定できます。
この時間から「配信終了日時」までに車載インターナビで通信をすると、設定したルートを受け取ることができます。

配信終了日時

上で設定した出発時刻のどのくらい後まで、車載インターナビにルートを配信したままにするかを設定します。15分後～2時間後までの間で設定できます。
（この時間を過ぎると、車載インターナビで通信をしてもルートを受け取ることができません）

ルートタイプ

スマートルート …… 時間と料金をバランスよく考慮したルートです。

最速ルート …… 最も早く目的地に到着できるルートです。

最速無料優先ルート …… 一般道、無料の高速道路を優先した最短時間ルートです。

ETC割引ルート …… ETC割引を最大限活用できるルートです。

省燃費ルート …… 燃料消費量のもっとも少ないルートです。

※目的地クリップでは「出発地」をあらかじめ設定することはできません。出発地は、車載インターナビへのルート配信時の現在地となります。

以上を設定したあと、最後に 決定 をタップすると、目的地クリップとして登録されます。設定した配信日時内に車載インターナビで通信をすると、設定したルートを受け取ることができます。

設定した目的地クリップは、internavi LINCのトップ画面の「目的地クリップ」アイコンをタップして確認することができます。
[今後のリスト]画面にはまだ車載インターナビに配信前のもの、[過去のリスト]画面には車載インターナビに配信済のものが表示されます。

※画面イメージはiPhone®のものです。

地震発生時･津波情報受信時の安否確認を支援する
［安否確認システム］

あらかじめ連絡先を登録しておくと、震度5弱以上の地震が発生したときや、津波警報･注意報が発表されたときに、車両の位置情報を利用して、ご家族などに、自分の位置情報や安否をメールで知らせることができます。

注意 安否確認をご利用するには、ご家族など安否確認連絡先メールアドレスをはじめ、あらかじめ利用ご登録が必要です。利用ご登録はアプリ内から可能です。詳しくは、下記「安否確認システムに登録する」をご参照ください。

安否確認システムに登録する

インターナビ･リンク アプリのトップ画面の「internavi Apps」アイコンをタップして表示された画面から「安否確認システム」をタップするか、もしくは、インターナビ ポケットのメニューボタンから「安否確認システム」をタップします。

※画面イメージはiPhone®のものです。

「安否確認システム」画面で、「登録・設定」をタップします。

※画面イメージはiPhone®のものです。

登録画面内の「利用する」項目がONになっていることを確認後、「安否確認連絡先」に、安否連絡を送りたいご家族などのメールアドレスを入力してください。連絡先メールアドレスは3つまで入力できます。入力後、画面の一番下にある 確認 をタップしてください。

なお、この画面では、「地震・津波アラーム」(P42)の送信可否や、安否確認システムや地震・津波アラームをFacebookに投稿するかどうかも設定できます。

※画面イメージはiPhone®のものです。

※画面イメージはiPhone®のものです。

入力した連絡先メールアドレス宛に確認メールが送信されます。メール本文中に記載されているURLにアクセスすると、登録が完了します。

※アプリ内で入力しただけでは登録は完了しません。確認メール内のURLにアクセスすることではじめて、登録が完了しますので、ご注意ください。

地震･津波アラーム

「安否確認システム」の「登録･設定」画面(P41)で、「地震･津波アラーム」を「送信する」に設定すると、震度5弱以上の地震に遭遇した際、または、津波警報･注意報の通知対象地域にいた際に、自動的に、ご家族などあらかじめ登録した連絡先メールアドレス宛てに通知します。





安否連絡システム(位置付き安否連絡を行う)

震度5弱以上の地震に遭遇した際や津波警報･注意報が発表された際に、ドライバー自身が、自分の安否を、ご家族などあらかじめ登録した連絡先メールアドレスに通知することができます。自車の位置情報も合わせて通知されます。

震度5弱以上の地震に遭遇した場合

①アプリを起動しているが、ドライブモードを使用していないときに遭遇した場合

現在地の近くで地震等の災害が発生した場合、防災・減災情報が警告画面として割り込み表示されます（P25）。
震度5弱以上の地震だった場合、情報の下に「位置付き安否連絡」のボタンが表示されますので、タップします。

※画面イメージはiPhone®のものです。

「位置付き安否連絡」の画面が開くので、「大丈夫」もしくは「要支援」をタップしてください。

※画面イメージはiPhone®のものです。

あらかじめ登録されたメールアドレスに、安否連絡が届いた場合、以下のような完了メッセージが表示されます。

※画面イメージはiPhone®のものです。

位置付き安否連絡は、右のような内容で、安否連絡先メールアドレスに通知されます。
メール内のURLをクリックすると、安否連絡時の位置情報を確認することができます。



②ドライブモード使用中に遭遇した場合

現在地の近くで地震等の災害が発生した場合、防災・減災情報が警告画面として割り込み表示されます（P25）。
震度5弱以上の地震の場合、地震情報の下に、右のような安否確認の登録を促すメッセージが表示されます。



※画面イメージはiPhone®のものです。

インターナビリンクアプリのトップ画面の「internavi Apps」アイコンをタップして表示された画面から「安否確認システム」をタップするか、もしくは、インターナビ ポケットのメニューボタンから「安否確認システム」をタップします。

・ドライブモード使用中は、地震情報の画面をタップして直接「位置付き安否連絡」の画面に行くことはできません。
・走行中の場合は、停車をし、安全な状態で操作を行ってください。



※画面イメージはiPhone®のものです。

「安否確認システム」画面で、「位置付き安否連絡」をタップしてください。

※画面イメージはiPhone®のものです。

「位置付き安否連絡」の画面が開くので、「大丈夫」もしくは「要支援」をタップしてください。



※画面イメージはiPhone®のものです。

あらかじめ登録されたメールアドレスに、安否連絡が届いた場合、以下のような完了メッセージが表示されます。

※画面イメージはiPhone®のものです。

位置付き安否連絡は、以下のような内容で、安否連絡先メールアドレスに通知されます。メール内のURLをクリックすると、安否連絡時の位置情報を確認することができます。



津波警報･注意報の通知対象地域にいた場合

津波警報･注意報の通知対象地域にいた場合（ドライブモード中は、ルート周辺が通知対象地域だった場合も含みます）は、インターナビ ポケットを起動していない場合でも、スマートフォンのプッシュ通知によりお知らせします。

※ 最後にインターナビ ポケットを起動した地点が、津波警報･注意報の対象地域にあるユーザーに対して、プッシュ通知が行われます。ただし、最後にアプリを起動してから1週間以上たったユーザーは通知対象外となります。

iPhone®

Android™端末

インターナビ ポケット起動中は、割り込み表示として通知されます。

※画面イメージはiPhone®のものです。

プッシュ通知や、割り込み表示の「詳細」をタップすると、詳細情報画面が開きます。情報の下に「位置付き安否連絡」のボタンが表示されますので、タップします。

※画面イメージはiPhone®のものです。

「位置付き安否連絡」の画面が開くので、「大丈夫」もしくは「要支援」をタップしてください。

※画面イメージはiPhone®のものです。

あらかじめ登録されたメールアドレスに、安否連絡が届いた場合、以下のような完了メッセージが表示されます。

※画面イメージはiPhone®のものです。

位置付き安否連絡は、右のような内容で、安否連絡先メールアドレスに通知されます。
メール内のURLをクリックすると、安否連絡時の位置情報を確認することができます。

よりよいカーライフの実現をめざす インターナビ・リンクの試験的な取り組み
[internavi Lab(インターナビ ラボ)]

インターナビ ポケットにあるメニュー、internavi Lab(インターナビ ラボ)では、試験的なサービスや取り組みをご体験いただけます。

「逃げ地図連携(徒歩用)」を利用する

2011年の東日本大震災の津波被害の経験を元につくられた※、最寄の避難地点まで徒歩で避難する人を支援する地図「逃げ地図」を見ることができます。

※「逃げ地図」は、株式会社日建設計のボランティア部が監修し、地元の人と一緒に手作業でまとめたものです。

津波警報・注意報通知の対象地域におり、その地域に「逃げ地図」が用意されている場合、通知の詳細画面下に「逃げ地図連携(徒歩用)」というメニューが表示されます。

もしくは、トップのメニューから「internavi Lab」を選択することで見ることも可能です。

※画面イメージはiPhone®のものです。

※画面イメージはiPhone®のものです。

対象地域の「逃げ地図連携(徒歩用)」が表示されます。
赤いピンで表示されているのが避難地点。色がより淡くグリーンに近づくほど、避難地点への到達時間が短い場所になります。より早くグリーンに変わる経路を選択することで、より早く避難地点に到達することができます。



※画面イメージはiPhone®のものです。

ピンチアウトすることで地図を拡大することができます。

※画面イメージはiPhone®のものです。

現在から3時間後までの降雨情報を地図で確認する

[降雨･降雪マップ]

現在地、または任意の場所の降雨降雪情報を、現在から3時間後まで、1時間刻みで確認することができます。降雨降雪情報は、色分けされた領域で地図上に表示されます。



※画面イメージはiPhone®版のものです。

駐車場を探す
[駐車場セレクト]

希望に合った駐車場をセレクトし、地図に表示します。
候補から駐車場を選択すると、そこまでのルートも案内してくれます。
また、駐車場の満車／空車情報を表示します。

注意 情報が提供されていない駐車場は表示されません。一部の駐車場では満車／空車情報が利用できません。実際に駐車可能かどうかは、必ず現地でご確認ください。「駐車場セレクト」を利用するには、スマートフォンの設定で「internavi POCKET」の位置情報サービスをオンにしておく必要があります。

駐車場の検索条件を設定する

インターナビ･リンク アプリのトップ画面の「internavi Apps」アイコンをタップして表示された画面から「駐車場セレクト」をタップするか、もしくは、インターナビ ポケットのメニューボタンから「駐車場セレクト」をタップします。



※画面イメージはiPhone®のものです。

駐車場の検索条件を設定する

料金や検索場所からの距離など、駐車場セレクトの検索条件は、次のような方法で設定することができます。

※画面イメージはiPhone®のものです。

検索の中心地点（地図上にピンマークで表示されます）

現在地 …… スマートフォンの位置情報サービスを用いて、今いる地点を設定します。

自宅 …… 自宅が設定されている場合、自宅を設定します。

iPhone® 地図／キーワード　Android™端末 キーワードから検索 …… 地図やキーワードから地点を検索し、設定します。

iPhone® Myスポット　Android™端末 Myスポットから検索 …… 事前に登録した地点（Myスポット（P29））を呼び出し、設定します。

iPhone® 出発地・目的地履歴　Android™端末 履歴から選択 …… 以前に設定したことのある履歴から、設定します。

iPhone® 連絡先　Android™端末 連絡先から選択 …… お使いのスマートフォン内の連絡先（アドレス帳）から、登録されている住所を選択して設定します。

料金

気にしない …… 料金を検索条件として設定しません。

200～1000円／1時間 以下 …… 1時間あたりの料金を200～1000円以下の間で、検索条件として設定します。

距離

気にしない …… 検索地点からの距離を検索条件として設定しません。

100～800m以内 …… 検索地点からの距離を100～800mの間で、検索条件として設定します。

規模

気にしない …… 駐車場の規模(収容台数)を検索条件として設定しません。

30~500台以上 …… 駐車場の規模(収容台数)を30~500台以上の間で、検索条件として設定します。

屋根の有無

気にしない …… 駐車場の屋根の有無を検索条件として設定しません。

あり/なし …… 駐車場の屋根の有無を検索条件として、設定します。

機械式不可

iPhone® オン/オフ …… オンにした場合、機械式駐車場以外の駐車場を検索条件として設定します。

Android™端末 チェックした場合、機械式駐車場以外の駐車場を検索条件として設定します。

24時間営業のみ

iPhone® オン/オフ …… オンにした場合、24時間営業の駐車場を検索条件として設定します。

Android™端末 チェックした場合、24時間営業の駐車場を検索条件として設定します。

検索の優先順

距離/料金/規模/満空情報 …… 検索結果を優先したい項目を順に3つまで設定することができます。

駐車場セレクト

駐車場セレクト をタップすると設定した条件をもとに駐車場検索を行います。

検索条件を設定した1度目の検索で表示される駐車場は、最大20件です。

検索した駐車場を確認する

設定した条件をもとに検索した駐車場は次のような方法で確認したり、インターナビ･ルートの目的地に設定することができます。

※画面イメージはiPhone®のものです。

駐車場のアイコンについて

● 検索された駐車場は、地図上にアイコンで表示されます。

パーク24株式会社より
提供されている「タイムズ」の駐車場情報です。

提供されている
「タイムズ」以外の駐車場情報です。

● アイコンの色は次のような駐車場の情報を表しています。

空車多数　満車　休止中　空車が少ない　不明

●検索の中心点は、地図上にピンマークで表示されます。

検索の中心点

● 表示されている地図の拡大したい箇所をダブルタップすると拡大することができます。ピンチして拡大／縮小することもできます。

各種画面操作

iPhone®

リスト表示をタップすると、設定した検索の優先順に駐車場を並べて表示します。また、検索した駐車場を指定した条件順に並べ変えることもできます。

並べ替え条件 …… 料金の安い順、距離が近い順、収容台数の多い順、
空いている駐車場を優先

再検索をタップすると、地図の中心を検索の中心地点として、再度駐車場検索を行います。

追加検索をタップすると、駐車場の情報が20件以上ある場合に、1度目の検索で表示しきれなかった駐車場を表示します。

をタップすると、その駐車場の名称を表示します。

さらに、をタップすると、詳細情報をご確認することができます。

詳細情報画面で をタップすると、インターナビ･ルート（P13）の目的地に設定したり、Myスポットに登録することができます。

Android™端末

リスト表示 をタップすると、設定した検索の優先順に駐車場を並べて表示します。また、本体のメニューボタンを押下すると、検索した駐車場を指定した条件順に並べ変えることもできます。並べ替え条件は、「料金の安い順」、「距離が近い順」、「収容台数の多い順」「空いている駐車場を優先」の中から選択できます。

再検索 をタップすると、地図の中心を検索の中心地点として、再度駐車場検索を行います。

追加検索 をタップすると、駐車場の情報が20件以上ある場合に、1度目の検索で表示しきれなかった駐車場を表示します。

をタップすると、その駐車場の名称と満空情報を表示します。

さらに、 をタップすると、詳細情報をご確認することができます。

詳細情報画面で本体のメニューボタンを押下すると、インターナビ・ルート(P13)の目的地に設定したり、Myスポットに登録することができます。

給油記録をつける
［給油記録］

例えばガソリンスタンドで給油した後にどれくらいの量を給油したか、かかった料金などを記録し、累計の給油量、ガソリン代、ガソリン単価などを確認することができます。
また、給油記録を継続的につけることで、燃費履歴（P65）で燃費の推移を表すグラフなどを確認することができるようになります。

新しい給油記録をつける

internavi LINCのトップ画面の「給油記録」アイコンをタップすると表示される「給油記録一覧」画面の右上の 新規 をタップします。以下のような画面が開き、新たに給油記録をつけることができます。

iPhone®

Android™端末

給油記録では、次のような項目を記録することができます。

給油日

レギュラー／ハイオク／軽油 ○.○○L …… 油種を選択し、給油した量を入力します。

オドメーター（走行距離累計）数値

○○○○km …… 給油した時点の車のオドメーター数値（総走行距離）を入力します。

給油量

○○○○年○○月○○日 …… 給油した日を入力します。

給油額

○○円 …… 給油時にかかった料金を入力します。

満タン給油

iPhone® 給油して満タンになった場合はオンにします。

Android™端末 給油して満タンになった場合はチェックします。

満タン給油を2回以上記録することで燃費履歴（P65）に燃費が反映されます。

前回給油忘れ ※一部車種を除く

iPhone® 前回の給油を記録するのを忘れてしまった場合はオンにします。
今回の記録を燃費履歴の計算に反映しないようにします。

Android™端末 前回の給油を記録するのを忘れてしまった場合はチェックします。
今回の記録を燃費履歴の計算に反映しないようにします。

※メーカーオプションのHonda インターナビを装着したインサイト、CR-Z、フィット ハイブリッド、フィット シャトル、フィット シャトル ハイブリッド、フリード、フリード ハイブリッド、フリード スパイク、フリード スパイク ハイブリッド、CR-V、ステップ ワゴン／ステップ ワゴン スパーダ、フィット EV、アコード ハイブリッド、アコード プラグイン ハイブリッド、フィット、オデッセイ、ヴェゼル、ヴェゼル ハイブリッド、グレイス、グレイス ハイブリッド、ジェイド RS、ジェイド ハイブリッド、レジェンド、シャトル ハイブリッド

スタンド情報

名称 …… 給油したガソリンスタンドなどの名称を入力することができます。

場所 …… 給油したガソリンスタンドなどの場所を地図から選択し、記録することができます。

給油記録を確認、編集する

給油記録をつけると、給油記録一覧に過去に記録したデータが表示されます。また、記録した内容を編集することもできます。

<eco情報対応車種※1の場合>

※画面イメージはiPhone®のものです。

<eco情報非対応車種の場合>
燃費も表示されます。

※画面イメージはiPhone®のものです。

● 給油記録一覧に表示される日ごとの給油記録をタップすると、給油記録詳細･編集画面が表示され、これまでに記録した内容が確認できます。
また、各項目をタップすると、記録した内容を編集することができます。

※1 eco情報対応車種
メーカーオプションのHonda インターナビを装着したインサイト、CR-Z、フィットハイブリッド、フィット シャトル*、
フィット シャトル ハイブリッド、フリード*、フリード ハイブリッド、フリード スパイク*、フリード スパイク ハイブリッド、CR-V*、
ステップ ワゴン／ステップ ワゴン スパーダ*、フィット EV、アコード ハイブリッド、アコード プラグイン ハイブリッド、フィット*、オデッセイ*、
ヴェゼル*、ヴェゼル ハイブリッド、グレイス*、グレイス ハイブリッド、ジェイド RS*、ジェイド ハイブリッド、レジェンド、シャトル ハイブリッド
＊ ガソリン車は一部機能がご利用いただけません。

燃費・ランキングなどのeco情報を確認する（eco情報対応車種※1）
［燃費履歴］

クルマに蓄積されたデータをもとに、当月／前月のドライブの燃費や、ガソリン消費量、CO_2排出量などのeco情報を確認することができます。燃費ランキングでは、愛車の燃費が全国の同じ車種のインターナビ装着車の中で何位だったかが表示され、あなたのエコドライブの腕前を試すことができます。

※1：メーカーオプションのHonda インターナビを装着したインサイト、CR-Z、フィットハイブリッド、フィット シャトル*、フィット シャトル ハイブリッド、フリード*、フリード ハイブリッド、フリード スパイク*、フリード スパイク ハイブリッド、CR-V*、ステップ ワゴン／ステップ ワゴン スパーダ*、フィット EV、アコード ハイブリッド、アコード プラグイン ハイブリッド、フィット*、オデッセイ*、ヴェゼル*、ヴェゼル ハイブリッド、グレイス*、グレイス ハイブリッド、ジェイド RS*、ジェイド ハイブリッド、レジェンド、シャトル ハイブリッド

＊ ガソリン車は一部機能がご利用いただけません

eco情報を確認する

インターナビ・リンクアプリのトップ画面で「燃費履歴」アイコンをタップします。

※画面イメージはiPhone®のものです。

月ごとのeco情報が表示されます。以下の情報が確認できます。

①平均燃費

月間の平均燃費を確認できます。前月、前年の同月の数値と比較した増減もパーセンテージ表示します。

②ガソリン消費量

月間のガソリン消費量を自動算出して表示します。前月、前年の同月の数値と比較した増減もパーセンテージ表示します。

③走行距離

月間の走行距離を確認できます。前月、前年の同月の数値と比較した増減もパーセンテージ表示します。



※画面イメージはiPhone®のものです。

④生涯燃費

新車購入時から現在に至るまでの燃費を確認できます。

⑤CO_2排出量

月間のCO_2排出量を確認できます。

⑥同一車種 燃費ランキング

全国の同じ車種※のインターナビ装着車の間で
平均燃費を比較し、ランキング表示します。

※2WDと4WDでの区別はありません。

⑦日毎の情報

タップすると、当月の日毎のガソリン消費量、走行距離、
平均燃費を確認できます。

⑧前月のeco情報

タップすると、前月のeco情報画面へ移行します。
（前月の画面の表示中は、当月の画面へ移行します）

※画面イメージはiPhone®のものです。

燃費を確認する（eco情報非対応車種）
［燃費履歴］

給油記録（P59）でつけた給油記録をもとに、燃費の推移をグラフで確認することができます。

注意 「燃費履歴」は「給油記録」で最低2回の満タンにした記録が必要です。

グラフを確認する

グラフには、「給油燃費グラフ」と「月別燃費グラフ（Android™端末では「月間燃費グラフ」）」があります。給油燃費グラフと月別燃費グラフは画面上部の「月別燃費へ／給油燃費へ」をタップすることで切り替えることができます。

給油燃費グラフ

給油ごとの燃費の推移を黄緑色の線で確認できます。グラフには10件ごとの給油記録が反映されており、＜前 ／ 次＞ をタップすると、さらに10件前／後の給油記録をもとにしたグラフを確認できます。

また、グラフではこれまでの給油記録をもとにした平均燃費もオレンジ色の線で表示します。

※画面イメージはiPhone®のものです。

iPhone® 月別燃費グラフ
Android™ 月間燃費グラフ

直近1年間分の平均燃費の推移を黄緑色の線で月ごとに確認できます。グラフでは、これまでの給油記録をもとにした平均燃費もオレンジ色の線で表示します。また、「給油記録」で最低2回以上の満タンにした記録が月ごとにある場合、その月ごとの最高燃費を青色の線で、最低燃費を赤色の線で表示します。



※画面イメージはiPhone®のものです。

ドライブごとの平均燃費などの記録を確認する

［ドライブノート］ プレミアムクラブ会員限定機能

クルマに蓄積されたデータをもとに、ひとつひとつのドライブの詳細を、あとからカンタンに振り返ることができます。日ごとではなく、「ドライブごと」の平均燃費などの情報を確認できるので、自分の運転内容をより正確に把握したい方におすすめの機能です。

注意 以下のメーカーオプションのHonda インターナビを装着したプレミアムクラブ会員限定のサービスです。
インサイト、CR-Z、フィット ハイブリッド、フィット シャトル、
フィット シャトル ハイブリッド、フリード、フリード ハイブリッド、フリード スパイク、
フリード スパイク ハイブリッド、CR-V、ステップ ワゴン／ステップ ワゴン スパーダ、
フィット EV、アコード ハイブリッド、アコード プラグイン ハイブリッド、フィット、
オデッセイ、ヴェゼル、ヴェゼル ハイブリッド、グレイス、グレイス ハイブリッド、ジェイド RS、
ジェイド ハイブリッド、レジェンド、シャトル ハイブリッド

ドライブごとの記録を確認する

インターナビ・リンクアプリのトップ画面で「ドライブノート」アイコンをタップします。

※画面イメージはiPhone®のものです。

ドライブごとの詳細情報が表示されます。以下の情報が確認できます。

①タイムライン

ドライブごとの以下の記録をタイムライン表示します。日をまたいだドライブの場合、ドライブを開始した日付で表示されます。

・走行開始・終了時刻

・走行時間

・走行距離

・平均燃費

・ガソリン消費量

②総走行距離

本日時点での総走行距離を表示します。

③ 個別条件で絞り込む（「走行距離」「平均燃費」「ガソリン消費量」）

「個別条件で絞り込む」をタップすると、「走行距離」「平均燃費」「ガソリン消費量」の項目が表示されます。さらに、項目名をタップすると、数値の入力欄が表示され、入力した条件に合致するドライブのみをタイムラインに表示することができます。

なお、複数の条件を設定することはできません。

※画面イメージはiPhone®のものです。

④カレンダー

当月と前月のカレンダーに、走行があった日が青く表示されます。走行日を選択すると、タイムラインがその日の記録まで遷移します。

なお、複数日の選択はできません。

※画面イメージはiPhone®のものです。

ドライブの道のりを Facebookでシェアする

［ドライブシェア］ プレミアムクラブ会員限定機能

ドライブの過程の現在地情報などを一定の時間間隔で「メッセージセンター」(P79)に自動投稿することができます。さらに、簡単な設定でFacebookへ自動的に共有可能。友達とドライブのルートを共有するだけでなく、リアルタイムの防災情報をシェアすることもでき、より安全・安心なドライブの輪を広げることができます。

注意
・インターナビを装着したプレミアムクラブ会員限定のサービスです。
・ドライブシェアを利用するには、クルマに装着されたインターナビでの通信が必要です。

ドライブシェアをスタートする

ドライブシェアでは、最初に「行き先」と「コメント」を制限字数内で手入力します(必須)。その他に、各種設定が行えます。



※画面イメージはiPhone®のものです。

①行き先の入力(必須)

30文字以内でドライブの行き先を入力。

②コメントの入力(必須)

100文字以内で出発のコメントを入力。

③Facebookへの共有設定

ドライブシェアの内容を、自動的にFacebookのウォールで共有するか否かを設定できます。共有する場合は、ボタンを「オン」にしてください。

④投稿間隔と継続時間の設定変更

次ページで詳しく説明します。

投稿間隔の設定

愛車から自動的にメッセージセンターに投稿する間隔を設定できます。初期状態は「一度投稿すると15分間投稿しない」です。他に、「一度投稿すると30分間投稿しない」「一度投稿すると60分間投稿しない」が選べます。また、「目的地設定時しか投稿しない」を選択するとカーナビで最初に目的地設定したときの情報のみが投稿され、それ以降の投稿は行われません。
ただし防災情報については、投稿間隔の設定にかかわらず、メッセージセンターへ自動投稿されます。

※画面イメージはiPhone®のものです。

継続時間の設定

愛車からメッセージセンターへの投稿を継続する時間のことです。「開始操作から2時間継続」・「開始操作から4時間継続」・「開始操作から6時間継続」・「開始操作から8時間継続」・「開始操作から10時間継続」から選択可能です。終了ボタンをタップしなくても、この継続時間を経過すると自動的にドライブシェアへの投稿が終了します。

設定等を終えたら、「開始」ボタンでドライブシェアをスタートさせます。投稿間隔と継続時間は、終了するまで変更できません。

※画面イメージはiPhone®のものです。

インターナビで目的地を設定する

ドライブシェアをスタートさせたあとは、クルマに装着したインターナビで通信を行い、目的地を設定してルート検索を行いルートを走行してください。インターナビを通じて自車の現在地がインターナビ情報センターに送られることで、リアルタイムのドライブシェアが可能となります。

《投稿掲載イメージ》

投稿された内容は、スマートフォンだけでなく、パソコン、携帯電話のパーソナル・ホームページ内にある「メッセージセンター」でも見ることができます。

①入力したコメントには、人のアイコンが表示されます。

②投稿メッセージには、愛車のアイコンが表示されます。

③表示させるメッセージのカテゴリーを絞れるので、ドライブシェアの投稿のみの表示も可能です。

④ドライブシェアの設定でFacebook投稿を「オン」にしなくても、この共有ボタンをタップすれば、あとからFacebookで共有することが可能です。

メッセージセンター画面

※画面イメージはiPhone®のものです。

※インターナビ・ルートを設定して走行されている場合、メッセージセンターにナビのルート画像も同時に投稿されます。ただし、ルート画像はナビと異なるルートが表示される場合がありますのでご了承ください。

※インターナビ・ルート以外のルートを設定した場合、または目的地を設定しないでインターナビを通信している場合は、ルート画像は掲載されません。

※スマートフォンのインターナビ・リンクアプリでインターナビ・ルート（インターナビ ポケット）のルート計算を行っても投稿は行われません。

※防災情報については、パーソナル・ホームページ左欄の「防災情報配信」で「配信する」設定になっていないとインターナビでの受信も自動投稿も行われません。

《投稿掲載イメージ》

現在地情報を投稿する他に、走行中のクルマが防災情報を受信した場合、その情報もシェアします。
インターナビ･ルート対応のインターナビを装着していて、インターナビ･ルートで検索を行いインターナビ･ルートを走行している場合、Facebookのウォールにはルート画像も掲載されます。

※Facebookのウォールでの共有は、共有自体がされない場合や、共有される時間が正しくない場合がありますのでご了承ください。

Facebook

※画面イメージはiPhone®のものです。

ドライブシェアを終了する

目的地に到着するなど、ドライブシェアを終了させたいときは終了ボタンを押します。ドライブの終了などにかかわらず、P68で設定した継続時間に達したら自動的に終了となります。

終了時に、コメントを制限字数内で手入力することができます(任意)。

※画面イメージはiPhone®のものです。

メンテナンスの記録をつける
［メンテナンス記録］

つい忘れがちな消耗品の交換時期などを確認したり、メールでお知らせします。
また、交換した消耗品の記録をつけることもできます。

注意 「メンテナンス記録」では、車種によってHondaが推奨する消耗品とその交換サイクルが最初から入力されています。推奨する消耗品やその交換サイクルは変更することはできません。「メンテナンス記録」で確認できる消耗品の交換時期やサイクルはあくまで目安です。実際の車の状態に応じて必要なメンテナンスなどに関しては、Honda販売店にお問い合わせください。
交換時期のメールを受信するには、設定(P8)でメールアドレスの登録を行うことが必要です。

消耗品の交換時期を確認する

各消耗品の交換時期の目安は次のような方法で確認できます。

「消耗品交換時期の目安」をタップすると、各消耗品ごとの交換目安日付と距離が表示されます。
はHondaが推奨交換サイクルを設定している消耗品、は任意で追加された消耗品です。今日の日付が、交換が記録されていない各消耗品の交換目安日付を過ぎている場合、日付は赤字で表示されます。

※画面イメージはiPhone®のものです。

交換時期を確認する
消耗品を追加する

交換時期の目安を確認したい消耗品を追加する場合は、次のような方法で追加できます。

「消耗品交換時期の目安」をタップし、追加 をタップすると、消耗品追加画面になります。
追加したい消耗品の名称や交換サイクルなどを入力し、決定 をタップすると、交換時期の目安画面に追加されます。追加された消耗品は で表示されます。

※画面イメージはiPhone®のものです。

消耗品の交換を記録する

消耗品を交換した場合は、次のような方法で記録をつけることができます。

「消耗品交換時期の目安」タップし、交換を記録したい消耗品をタップし、「消耗品の詳細」(Android™端末では「消耗品の編集」)画面を開きます。[交換を記録する]をタップします。

※画面イメージはiPhone®のものです。

「新規交換記録」画面が開くので、オドメーターの数値などを入力し、決定 をタップすると記録されます。

※画面イメージはiPhone®のものです。

交換を記録した消耗品を確認する

交換を記録した消耗品は次のような方法で確認できます。

「消耗品交換の記録」をタップすると、これまでの交換記録が一覧で表示されます。
各交換記録をタップすると、交換記録の詳細を確認、編集することができます。
また、交換記録一覧画面でも、新規 をタップして、新規交換記録をつけることができます。



※画面イメージはiPhone®のものです。

愛車の情報を確認する
[愛車メモ]

自分の車のプロフィールを確認したり、車検や免許証の更新時期など、
車に関わるスケジュールを確認することができます。

注意 一部の内容は、会員登録されている内容から変更することはできません。

愛車メモを確認、入力する

愛車メモには「プロフィール」と「スケジュール」があります。プロフィールとスケジュールは画面上部の「スケジュールへ／プロフィールへ」をタップすることで切り替えることができます。

プロフィール

型式 … 会員登録されている車の型式です。
車種名 … 会員登録されている車の名称です。
スペック … 会員登録されている車のスペックです。
初度登録年月 … 会員登録されている車の初度登録年月です。
車のナンバー … 車の登録番号(ナンバープレート)などを入力できます。
年間走行距離 … 年間に走行する距離を入力できます。
iPhone® 車の利用状況　Android™端末 車の利用 … 「悪路(デコボコ道、未舗装路など)や雪道の走行が多い」「年間走行距離が20000km以上」など、愛車の利用状況にあてはまる項目にチェックを入れます。(ここで設定された利用状況を参照して、「メンテナンス記録」(P71)の交換時期を算出します)

※画面イメージはiPhone®のものです。

スケジュール

法定点検…法定点検の日付を入力できます。
（乗用12ヶ月/貨物6ヶ月）
車検…車検の有効期限を入力できます。
免許…運転免許証の有効期限を入力できます。
任意保険…任意保険の有効期限を入力できます。
任意保険の名称は、「アシスト」（P78）で登録することができます。
ロードサービス…ロードサービスの有効期限を入力できます。
ロードサービスの名称は、「アシスト」（P78）で登録することができます。
定期点検パックまかせチャオ…Hondaの定期点検パック「まかせチャオ」の有効期限を入力できます。
延長保証マモル…Hondaの延長保証「マモル」の有効期限を入力できます。

※画面イメージはiPhone®のものです。

Honda純正ロードサービスに電話する
[QQコール]

Honda純正ロードサービス「QQコール」に電話をかけ、自分の現在地情報を送信することができます。

注意 「QQコール」は、Honda販売店にて別途お申し込みが必要です。
QQコールについて詳しくは、http://www.honda.co.jp/qqcall/をご覧ください。

「QQコール」に電話をかける

「QQコール」に加入されている場合は、右の画面が表示されます。下記のボタンをタップして、QQコール コールセンターに連絡をとったり、現在地情報を送ることができます。

位置を送信して電話をかける

位置情報を送信し、かつQQコール コールセンターに電話をかける

位置のみ送信

QQコール コールセンターへ現在地情報の送信だけを行う

電話をかける

QQコール コールセンターへ電話連絡だけを行う

「QQコール」に加入されていない場合は、右の画面が表示されます。

QQコールの詳細はこちら をタップするとQQコールのサービス内容などを解説したHondaホームページに移動できます。



緊急時の連絡先を確認する
［アシスト］

車に関わる緊急時の連絡先を確認し、電話をかけることができます。

緊急連絡先を確認し電話をかける

緊急連絡先は次のように表示されます。また、電話番号が入力されている場合に表示される をタップすると、表示されている電話番号に電話をかけることができます。

QQコール

「QQコール」に入会されている場合に電話番号が表示されます。

任意保険

任意保険の名称、電話番号、次回更新期限を入力できます。

ロードサービス

ロードサービスの名称、電話番号、次回更新期限を入力できます。

Myディーラー

店舗名／電話番号／担当者／住所／ホームページ … インターナビ･リンクの会員登録をしたHonda販売店の情報です。（ウェブから登録した会員の方は、登録時に選択したMyディーラーが表示されます）

メモ … パーソナル･ホームページの「愛車メモ」で入力されたメモです。アプリ上でメモを編集することもできます。

定期点検パックまかせチャオ … Hondaの定期点検パック「まかせチャオ」の加入内容を登録できます。

延長保証マモル … Hondaの延長保証「マモル」の加入内容を登録できます。

Hondaからのメッセージを確認する
［メッセージセンター］

「愛車からのメッセージ」「Hondaからのお知らせ」など、インターナビ情報センター発のすべてのメッセージ、ドライブシェア（P67）からの投稿内容が集約され、このページで確認することができます。

メッセージを確認する

メッセージセンター内の各見出しをタップすると、メッセージの本文を表示することができます。



画像をタップすると
拡大することができます。

アプリに関するお知らせを確認する

［アプリ情報］

アプリのバージョンアップなど、
アプリに関するお知らせがある場合に確認することができます。